## Instrumentación electrónica

Gonzalo Bastos González

 $77543085\mathrm{B}$ 

# $\acute{\mathbf{I}}\mathbf{ndice}$

1.	Cor	riente continua	<b>2</b>
	1.1.	Objetivos	2
		Materiales y metodología	
		Análisis de datos	
		1.3.1. Medida de resistencias	6
		1.3.2. Medida de resistencias en serie	9
		1.3.3. Medida de resistencias en paralelo	11
	1.4.	Conclusión	
		Anexo: Datos utilizados para la regresión	
2.	Cor	riente alterna	<b>17</b>
	2.1.	Objetivos	17
		Materiales y metodología	
		Análisis de datos	
		2.3.1. Frecuencia de corte	
		2.3.2. Desfase entre señales	24
	2.4.	Conclusión	

## 1. Corriente continua


## 1.1. Objetivos

- Uso del polímetro para realizar mediciones
- Interpretación del código de colores para determinar el valor de las resistencias
- Comprobación de la ley de Ohm y de las leyes que rigen el funcionamiento de las resistencias a partir de los datos experimentales

## 1.2. Materiales y metodología

- Placa base y cables de conexión
- Polímetro
- Resistencias (2)
- Fuente de alimentación de corriente continua

El primer paso de nuestra práctica es obtener el valor de nuestras dos resistencias, tanto interpretando su código de colores como midiéndolos experimentalmente. El código de colores debe interpretarse a partir de una tabla como la siguiente:



Por www.areatecnologia.com

Figura 1: Código de colores de una resistencia

A continuación debemos comprobar los valores teóricos de las resistencias experimentalmente, conectándolas al polímetro y midiendo su valor, como se muestra en la Fig.2. El valor medido debería estar dentro del margen de tolerancia que indica el código de colores.




Figura 2: Procedimiento experimental para la medida de una resistencia con el polímetro

El otro método que usaremos para comprobar el valor de las resistencias consistirá en una medida indirecta, valiéndonos de la ley de Ohm (V=IR). Mediremos las diferentes intensidades de corriente que producen diferentes valores de voltaje. El valor de la resistencia lo obtendremos a partir de un ajuste por mínimos cuadrados. Para llevar a cabo nuestras mediciones construiremos un circuito simple con la resistencia  $R_1$  como el siguiente:




Figura 3: Esquema del circuito simple

Para la medida de los potenciales debemos conectar el polímetro en paralelo al circuito, es decir simplemente conectaremos los bornes al elemento del circuito que queremos medir. No obstante, para la medida de las intensidades debemos conectar el polímetro en serie, toda la intensidad debe circular por él, integrando al propio polímetro dentro del circuito.

La última parte de la práctica consiste en comprobar las diferencias en el cálculo de resistencias para un circuito en serie y otro en paralelo:

• El primer caso que vamos a analizar es el de las resistencias en serie, para ello crearemos un circuito con dos resistencias asociadas en serie como el de la Fig.4. El valor total de la resistencia del circuito es equivalente a un circuito con una sola resistencia que tenga como valor la suma de todas las  $R_i$ , es decir:

$$R_S = \sum_{k=1}^{N} R_k \tag{1}$$

Por otra parte, la intensidad de corriente que circula por las resistencias es la misma en ambas, mientras que la ddp (diferencia de potencial) en bornes del conjunto de resistencias cumple lo siguiente:

$$V = V_1 + V_2 \tag{2}$$

Siendo  $V_1$  y  $V_2$  las ddp de  $R_1$  y  $R_2$  respectivamente.




Figura 4: Esquema del circuito de resistencias asociadas en serie

La medida de las resistencias se va a realizar por dos métodos; de forma directa, conectando el polímetro al circuito y midiendo el valor de la resistencia total, y de forma indirecta, de un modo parecido al del circuito simple, valiéndonos de la ley de Ohm y realizando un ajuste por mínimos cuadrados.

■ El segundo caso que vamos a estudiar es el de un circuito de dos resistencias asociadas en paralelo, para ello crearemos un circuito como el de la Fig.5. El valor total de la resistencia del circuito tiene la siguiente expresión:

$$\frac{1}{R_P} = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{R_k} \tag{3}$$

Por otra parte la ddp de potencial en bornes de cada resistencia es la misma y las intensidades de corriente cumplen la siguiente relación:

$$I = I_1 + I_2 \tag{4}$$

siendo  $I_1$  y  $I_2$  las intensidades que circulan por  $R_1$  y  $R_2$  respectivamente.




Figura 5: Esquema del circuito en paralelo

Como especificamos en el apartado anterior, la medida de las resistencias se realizará de forma indirecta y de forma indirecta. La medida directa se realizará conectando el polímetro al circuito, mientras que la medida indirecta se realizará igual que en el circuito en serie, con la ley de Ohm y un análisis de mínimos cuadrados

Todos estos datos experimentales vendrán acompañados por su incertidumbre, tanto para las magnitudes obtenidas de forma directa experimentalmente como para aquellas obtenidas de forma indirecta. Para la incertidumbre de las magnitudes indirectas usaremos la siguiente ecuación:

$$s(y) = \sqrt{\sum_{i} \left(\frac{\partial y}{\partial x_{i}}\right)^{2} s^{2}(x_{i})}$$
 (5)

#### 1.3. Análisis de datos

#### 1.3.1. Medida de resistencias

Una vez detallada la metodología que vamos a seguir comenzaremos con la medida de las resistencias. El primer método que usaremos será el del código de colores, guiándonos por una tabla como la de la Fig.1. Los datos que obtuvimos fueron los siguientes:

Resistencia	Valor nominal( $\Omega$ )	Tolerancia(%)	$R \pm s(R) \; (\Omega)$
$R_1$	$39 \cdot 10^4$	±5 %	$39.6 \cdot 10^4 \pm 2.0 \cdot 10^4$
$R_2$	$22 \cdot 10^4$	±5 %	$22 \cdot 10^4 \pm 1,1 \cdot 10^4$

Tabla 1: Datos obtenidos a partir del código de colores de las resistencias

El segundo método usado para la medida de las resistencias es la medida directa con el polímetro, donde los datos obtenidos fueron los siguientes:

Resistencia	Lectura( $\Omega$ )	Resolución( $\Omega$ )	$R \pm s(R) \; (\Omega)$
$R_1$	$39,6 \cdot 10^4$	$0.1 \cdot 10^4$	$39.6 \cdot 10^4 \pm 0.1 \cdot 10^4$
$R_2$	$21,9 \cdot 10^4$	$0.1 \cdot 10^4$	$21.9 \cdot 10^4 \pm 0.1 \cdot 10^4$

Tabla 2: Datos de la medida de resistencias con el polímetro

Como podemos observar en los datos medidos con el polímetro, los valores experimentales de la resistencia están dentro del margen marcado por el fabricante en el código de colores. De esta forma corroboramos el buen funcionamiento de nuestras resistencias.

El último método para medir el valor de nuestras resistencias será de forma indirecta a partir de la ley de Ohm, como detallamos en la metodología. Los datos obtenidos a partir de las medidas realizadas en el circuito simple son los siguientes:

Medida	$V \pm s(V)$	$I \pm s(I)(\mu A)$
1	$1,08 \pm 0,01$	$2,6 \pm 0,1$
2	$2,09 \pm 0,01$	$5,2 \pm 0,1$
3	$3,08 \pm 0,01$	$7,7 \pm 0,1$
4	$4,04 \pm 0,01$	$10,2 \pm 0,1$
5	$5,09 \pm 0,01$	$12,8 \pm 0,1$
6	$6,09 \pm 0,01$	$15,8 \pm 0,1$
7	$7,05 \pm 0,01$	$17,7 \pm 0,1$
8	$8,02 \pm 0,01$	$20,2 \pm 0,1$
9	$9,05 \pm 0,01$	$22,8 \pm 0,1$
10	$10,07 \pm 0,01$	$25,3 \pm 0,1$

Tabla 3: Valores de intensidad para los diferentes voltajes con sus incertidumbres

Estos datos nos van a permitir aproximar el valor de la resistencia de forma indirecta a partir de la ley de Ohm (V=IR). Para ello representaremos el voltaje para diferentes intensidades y realizaremos un ajuste por el método de los mínimos cuadrados para aproximar nuestros puntos a una recta del tipo y=bx, donde el parámetro b (la pendiente) correspondería con el valor de la resistencia, los valores  $y_i$  corresponden a los voltajes y los valores  $x_i$  corresponden a las intensidades de corriente.

$$b = \frac{\sum_{i} x_i y_i}{\sum_{i} x_i^2} = 396441,9492 \tag{6}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i}(y_i - bx_i)^2}{n - 1}} = 0.064 \tag{7}$$

$$s(b) = \frac{s}{\sqrt{\sum_{i} x_{i}^{2}}} = 0,0013 \tag{8}$$

$$r = \frac{\sum_{i} x_{i} y_{i}}{\sqrt{(\sum_{i} x_{i}^{2})(\sum_{i} y_{i}^{2})}} = 0,99995$$
(9)

A partir de nuestro ajuste podemos aproximar nuestros puntos a una recta y=bx, que corresponde con la siguiente relación V=RI, siendo  $R=396441,9492~\Omega$ . Esto nos permite ajustar los datos a una recta de ecuación:

$$V = 396441,9492 \cdot I \tag{10}$$




Figura 6: Representación del voltaje respecto a la intensidad y regresión lineal

Si comparamos los resultados obtenidos podemos observar que el valor de  $39 \cdot 10^4 \Omega$  que venía establecido por el fabricante, el valor de  $39,6 \cdot 10^4 \Omega$  medido con el polímetro y el valor de  $39,64419492 \cdot 10^4 \Omega$  apenas difieren menos de dos órdenes de magnitud, estando los valores experimentales dentro del límite de tolerancia. Además de eso debemos destacar la correlación entre la medida del polímetro y la obtenida a partir de la ley de Ohm, con un coeficiente de regresión muy próximo a 1 (con cuatro 9).

#### 1.3.2. Medida de resistencias en serie

El primer paso para la medida de las resistencias en serie es calcular el valor teórico, valiéndonos de la Ec.1:

$$R_S = \sum_{k=1}^{N} R_k = 61 \cdot 10^4 \,\Omega \tag{11}$$

La incertidumbre de esta medida indirecta se obtiene con la siguiente ecuación:

$$s(R_S) = \sqrt{\left(\frac{\partial R_s}{\partial R_1} \cdot s(R_1)\right)^2 + \left(\frac{\partial R_S}{\partial R_2} \cdot s(R_2)\right)^2} = \sqrt{(s(R_1))^2 + (s(R_2)^2}$$
$$s(R_s) = 2, 3 \cdot 10^4 \,\Omega$$

$$(12)$$

Por tanto el valor de la resistencia equivalente es es el siguiente:

$$R_S \pm s(R_S) = 61 \cdot 10^4 \pm 2, 3 \cdot 10^4 \,\Omega \tag{13}$$

A continuación vamos a analizar los datos medidos del circuito con las resistencias en serie, lo primero es medir la resistencia equivalente, para la que obtuvimos un valor de  $R_S = (61, 4 \pm 0, 1) \cdot 10^4 \Omega$ . Después de eso medimos los potenciales en bornes de  $R_1, R_2$  y del conjunto de resistencias y la intensidad de corriente para 10 valores de potencial suministrados por la fuente de alimentación. Los datos obtenidos fueron los siguientes:

Medida	$V_T \pm s(V_T)(V)$	$V_1 \pm s(V_1)(V)$	$V_2 \pm s(V_2)(V)$	$I \pm s(I)(\mu A)$
1	$1,09 \pm 0,01$	$0,70 \pm 0,01$	$0.39 \pm 0.01$	$1,7 \pm 0,1$
2	$2,03 \pm 0,01$	$1,31 \pm 0,01$	$0.71 \pm 0.01$	$3,3 \pm 0,1$
3	$3,02 \pm 0,01$	$1,95 \pm 0,01$	$1,06 \pm 0,01$	$4.9 \pm 0.1$
4	$3,99 \pm 0,01$	$2,55 \pm 0,01$	$1,44 \pm 0,01$	$6,6 \pm 0,1$
5	$5,02 \pm 0,01$	$3,23 \pm 0,01$	$1,79 \pm 0,01$	$8,1 \pm 0,1$
6	$5,98 \pm 0,01$	$3,84 \pm 0,01$	$2,15 \pm 0,01$	$9.8 \pm 0.1$
7	$6,93 \pm 0,01$	$4,46 \pm 0,01$	$2,47 \pm 0,01$	$11,5 \pm 0,1$
8	$7,97 \pm 0,01$	$5,14 \pm 0,01$	$2,83 \pm 0,01$	$13,1 \pm 0,1$
9	$8,94 \pm 0,01$	$5,76 \pm 0,01$	$3,18 \pm 0,01$	$14.7 \pm 0.1$
10	$9,92 \pm 0,01$	$6,39 \pm 0,01$	$3,53 \pm 0,01$	$16,2 \pm 0,1$

Tabla 4: Medidas del circuito con dos resistencias en serie

A partir de los datos de  $V_T$  y I vamos a realizar una regresión lineal simple por el método de los mínimos cuadrados para aproximar el valor de la resistencia, valiéndonos de la ley de Ohm (V = IR). El valor de la resistencia será la pendiente de nuestra recta de regresión, mientras que los  $x_i$  son los valores de intensidad y los  $y_i$  son los valores de  $V_T$ :

$$b = \frac{\sum_{i} x_i y_i}{\sum_{i} x_i^2} = 609725,7629 \tag{14}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i}(y_i - bx_i)^2}{n - 1}} = 0.049 \tag{15}$$

$$s(b) = \frac{s}{\sqrt{\sum_{i} x_{i}^{2}}} = 0,0015 \tag{16}$$

$$r = \frac{\sum_{i} x_{i} y_{i}}{\sqrt{(\sum_{i} x_{i}^{2})(\sum_{i} y_{i}^{2})}} = 0,99997$$
(17)

El valor obtenido a partir de la regresión para la resistencia es de  $609725,7629\Omega$ , por lo que podemos aproximar el voltaje a la siguiente recta y hacer una representación de ambas magnitudes:

$$V = 609725,7629 \cdot I \tag{18}$$




Figura 7: Representación del voltaje frente a la intensidad y regresión lineal en un circuito con dos resistencias en serie

Una vez expuestas las medidas realizadas tanto de forma directa como de forma indirecta podemos observar una clara correlación entre las medidas y el valor teórico del conjunto de resistencias. Para el caso de la medida directa el valor teórico y el experimental difieren apenas en  $0, 4 \cdot 10^4 \, \Omega$ , algo que entra dentro del rango de la incertidumbre del valor teórico. Para el caso de de la medida indirecta la diferencia es aún menor, de unos 275  $\Omega$ .

A continuación debemos discutir la veracidad de la Ec.2. Para dar una cierta formalización matemática al tratamiento de estos datos, puesto que la correlación se aprecia a simple vista, vamos a calcular la media aritmética de los  $V_T$  y de los  $V_1 + V_2$  y dividirlas. Cuanto más próximo esté a 1 el valor de ese cociente la correlación entre las medidas será mayor.

$$\frac{\overline{V_T}}{\overline{V_1 + V_2}} = \frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} V_{Ti}}{n}}{\frac{\sum_{i=1}^{n} V_{1i} + V_{2i}}{n}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} V_{Ti}}{\sum_{i=1}^{10} V_{1i} + V_{2i}} = 0,9998$$
 (19)

Como podemos observar con este cálculo la correlación entre las medidas es enorme (De un 99,98%), por lo que podemos afirmar que se verifica la Ec.2.

#### 1.3.3. Medida de resistencias en paralelo

Al igual que con las resistencias en serie, el primer paso en el estudio de las resistencias en paralelo es calcular el valor teórico con su incertidumbre valiéndonos de la Ec.3 y de la Ec.5:

$$\frac{1}{R_P} = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{R_k} \Rightarrow \frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_P = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 14.1 \cdot 10^4 \,\Omega \quad (20)$$

$$s(R_P) = \sqrt{\left(\frac{\partial R_P}{\partial R_1} \cdot s(R_1)\right)^2 + \left(\frac{\partial R_P}{\partial R_2} \cdot s(R_2)\right)^2}$$

$$s(R_P) = \sqrt{\left(\frac{R_2^2}{(R_1 + R_2)^2} \cdot s(R_1)\right)^2 + \left(\frac{R_1^2}{(R_1 + R_2)^2} \cdot s(R_2)\right)^2}$$

$$s(R_P) = 7, 5 \cdot 10^3 \,\Omega$$
(21)

El siguiente paso es medir el conjunto de resistencias directamente en el circuito, donde obtuvimos  $14, 2 \cdot 10^4 \Omega$ . Por último, medimos los potenciales en bornes del conjunto del circuito para 10 valores de potenciales suministrados por la fuente, además de la intensidad de corriente que circula por las dos resistencias y por el conjunto de ellas. Los datos obtenidos fueron los siguientes:

Medida	$V \pm s(V)(V)$	$I_1 \pm s(I_1)(\mu A)$	$I_2 \pm s(I_2)(\mu A)$	$I_T \pm s(I_T)(\mu A)$
1	$1,08 \pm 0,001$	$2,7 \pm 0,1$	$4,7 \pm 0,1$	$7, 4 \pm 0, 1$
2	$2,1\pm 0,001$	$5, 2 \pm 0, 1$	$9,6 \pm 0,1$	$14,7 \pm 0,1$
3	$3,09 \pm 0,001$	$7,7 \pm 0,1$	$14,0 \pm 0,1$	$22,0\pm 0,1$
4	$4,09 \pm 0,001$	$10, 3 \pm 0, 1$	$18,6 \pm 0,1$	$28,7 \pm 0,1$
5	$5,05 \pm 0,001$	$12,9 \pm 0,1$	$23, 2 \pm 0, 1$	$35,8 \pm 0,1$
6	$6,09 \pm 0,001$	$15, 5 \pm 0, 1$	$27,6 \pm 0,1$	$43, 2 \pm 0, 1$
7	$7,11 \pm 0,001$	$18,0 \pm 0,1$	$32, 1 \pm 0, 1$	$50, 4 \pm 0, 1$
8	$8,05 \pm 0,001$	$20,5 \pm 0,1$	$36,7 \pm 0,1$	$57, 4 \pm 0, 1$
9	$9,04 \pm 0,001$	$23, 1 \pm 0, 1$	$41,5 \pm 0,1$	$64, 6 \pm 0, 1$
10	$10,05 \pm 0,001$	$25,6 \pm 0,1$	$46, 1 \pm 0, 1$	$71, 3 \pm 0, 1$

Tabla 5: Medidas de potenciales e intensidades para un circuito con dos resistencias asociadas en paralelo

A partir de los siguientes datos podemos realizar una regresión lineal, de la misma forma que en el apartado en serie, para representar el voltaje frente a la intensidad total. Obtendremos una recta de ecuación V = bI, donde b representa el valor de la resistencia (V = IR):

$$b = \frac{\sum_{i} x_{i} y_{i}}{\sum_{i} x_{i}^{2}} = 140732,62997 \tag{22}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i}(y_i - bx_i)^2}{n - 1}} = 0.032 \tag{23}$$

$$s(b) = \frac{s}{\sqrt{\sum_{i} x_{i}^{2}}} = 0,00023 \tag{24}$$

$$r = \frac{\sum_{i} x_{i} y_{i}}{\sqrt{(\sum_{i} x_{i}^{2})(\sum_{i} y_{i}^{2})}} = 0,99998$$
 (25)

Los datos obtenidos a partir del análisis por mínimos cuadrados nos permiten aproximar el voltaje a una recta de regresión que tiene la siguiente ecuación:

$$V = 140732,62997 \cdot I \tag{26}$$

A continuación podemos ver una gráfica que ilustra perfectamente la relación entre voltaje e intensidad en el circuito en paralelo:




Figura 8: Medidas experimentales y recta de regresión para el circuito con dos resistencias en paralelo

Una vez expuestas las medidas directas e indirectas de la resistencia equivalente para un circuito en paralelo podemos una clara correlación entre los valores experimentales y el valor teórico. En el caso de la medida directa los valores difieren  $0, 1 \cdot 10^4 \Omega$  (dentro del valor de la incertidumbre), mientras que en la medida indirecta los valores difieren menos aún, unos 270  $\Omega$ .

Por último, debemos discutir también la veracidad de la Ec.4. Como realizamos en el apartado anterior con la discusión de la Ec.2, el formalismo matemático que realizaremos para comprobar la correlación de los datos será calcular las medias aritméticas de  $I_T$  y de  $I_1 + I_2$  y dividirlas. La proximidad a 1 de ese cociente determinará el grado de correlación de los datos.

$$\frac{\overline{I_T}}{\overline{I_1 + I_2}} = \frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} I_{Ti}}{n}}{\frac{\sum_{i=1}^{n} I_{1i} + I_{2i}}{n}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} I_{Ti}}{\sum_{i=1}^{n} I_{1i} + I_{2i}} = 0,9997$$
 (27)

Este resultado implica que el grado de correlación de las medidas es del  $99,97\,\%$  aproximadamente, por lo que podemos confirmar la veracidad de la fórmula para la suma de intensidades.

#### 1.4. Conclusión

El objetivo de esta práctica era realizar una primera aproximación al trabajo que realiza un físico en un laboratorio, en concreto comenzar a familiarizarse con el uso de elementos como el polímetro o la placa base, así como con la construcción y funcionamiento de diferentes circuitos con resistencias.

Comenzamos midiendo el valor de dos resistencias (con sus respectiva incertidumbre) dadas de las que desconocíamos su valor de antemano. En primer lugar obtuvimos el valor especificado por el fabricante con su rango de tolerancia interpretando su código de colores y confirmamos el valor realizando una medida de forma directa con el polímetro. Además de eso realizamos una medida de la resistencia de forma indirecta a partir de varias medidas de voltaje e intensidad en nuestro circuito simple, que nos sirvió para confirmar la ley de Ohm (V=IR) realizando un ajuste por mínimos cuadrados.

En la última parte de la práctica estudiamos con éxito tanto un circuito con dos resistencias asociadas en serie, como otro con dos resistencias asociadas en paralelo. Medimos, con sus respectivas incertidumbres, los valores de las resistencias, confirmando así el valor teórico mediante una medida directa y otra indirecta valiéndonos de la ley de Ohm, como en el circuito simple. Además de eso confirmamos también la fórmula de suma de voltajes para el circuito en serie y la fórmula de suma de intensidades para un circuito en paralelo.

Para finalizar, debemos abordar el tratamiento de incertidumbres realizado en esta práctica. Para las medidas directas hemos trabajado solamente con la incertidumbre del tipo A, para simplificar el proceso. Por otro lado en las medidas indirectas de la resistencia para los circuitos en serie y en paralelo los cálculos realizados para la propagación de errores están bien detallados en el análisis de datos.

## 1.5. Anexo: Datos utilizados para la regresión

En este anexo serán incluidos los datos empleados en los cálculos de las regresiones lineales de forma detallada. Por comodidad expresaremos la notación científica en formato exponencial (Ej: 2E-06=  $2\cdot 10^{-6}$ )

#### ■ Datos del circuito simple:

$\mathbf{x_i}$	$\mathbf{y_i}$	$x_i^2$	$y_i^2$	$x_iy_i$	$(\mathbf{y_i} - \mathbf{b}\mathbf{x_i})^2$
2,60E-06	1,08	6,76E-12	1,17	2,81E-06	2,43E-03
5,20E-06	2,09	2,70E-11	4,37	1,09E-05	8,12E-04
7,70E-06	3,08	5,93E-11	9,49	2,37E-05	7,51E-04
1,02E-05	4,04	1,04E-10	16,32	4,12E-05	1,37E-05
1,28E-05	5,09	1,64E-10	25,91	6,52E-05	2,42E-04
1,58E-05	6,09	2,50E-10	37,09	9,62E-05	3,02E-02
1,77E-05	7,05	3,13E-10	49,70	1,25E-04	1,09E-03
2,02E-05	8,02	4,08E-10	64,32	1,62E-04	1,41E-04
2,28E-05	9,05	5,20E-10	81,90	2,06E-04	1,24E-04
2,53E-05	10,07	6,40E-10	101,40	2,55E-04	1,60E-03
		$\sum x_i^2 = 2,49$ E-09	$\sum y_i^2 = 391,67$	$\sum x_i y_i = 9.88 \text{E-}04$	

Tabla 6: Datos para los cálculos de la regresión en el circuito simple

#### ■ Datos del circuito en serie:

Xi	$\mathbf{y_i}$	$x_i^2$	$y_i^2$	$x_iy_i$	$(\mathbf{y_i} - \mathbf{bx_i})^2$
1,70E-06	1,09	2,89E-12	1,19	1,85E-06	2,86E-03
3,30E-06	2,03	1,09E-11	4,12	6,70E-06	3,21E-04
4,90E-06	3,02	2,40E-11	9,12	1,48E-05	1,05E-03
6,60E-06	3,99	4,36E-11	15,92	2,63E-05	1,17E-03
8,10E-06	5,02	6,57E-11	25,20	4,07E-05	6,60E-03
9,80E-06	5,98	9,60E-11	35,76	5,86E-05	2,20E-05
1,15E-05	6,93	1,32E-10	48,02	7,97E-05	6,70E-03
1,31E-05	7,97	1,72E-10	63,52	1,04E-04	3,03E-04
1,47E-05	8,94	2,16E-10	79,92	1,31E-04	5,28E-04
1,62E-05	9,92	2,62E-10	98,41	1,61E-04	1,80E-03
		$\sum x_i^2 = 1.03 \text{E-}09$	$\sum y_i^2 = 381,19$	$\sum x_i y_i = 6.25 \text{E-}04$	

Tabla 7: Datos para los cálculos de la regresión lineal en el circuito en serie

## ■ Datos del circuito en paralelo:

$\mathbf{x_i}$	$\mathbf{y_{i}}$	$x_i^2$	$y_i^2$	$x_iy_i$	$(\mathbf{y_i} - \mathbf{b}\mathbf{x_i})^{2}$
7,40E-06	1,08	5,48E-11	1,17	7,99E-06	1,49E-03
1,47E-05	2,10	2,16E-10	4,41	3,09E-05	9,75E-04
2,20E-05	3,09	4,84E-10	9,55	6,80E-05	3,74E-05
2,87E-05	4,09	8,24E-10	16,73	1,17E-04	2,60E-03
3,58E-05	5,05	1,28E-09	25,50	1,81E-04	1,39E-04
4,32E-05	6,09	1,87E-09	37,09	2,63E-04	1,07E-04
5,04E-05	7,11	2,54E-09	50,55	3,58E-04	2,92E-04
5,74E-05	8,05	3,29E-09	64,80	4,62E-04	7,87E-04
6,46E-05	9,04	4,17E-09	81,72	5,84E-04	2,63E-03
7,13E-05	10,05	5,08E-09	101,00	7,17E-04	2,48E-04
		$\sum x_i^2 = 1,98\text{E-}08$	$\sum y_i^2 = 392,52$	$\sum x_i y_i = 2,79 \text{E-}03$	

Tabla 8: Datos para los cálculos de la regresión del circuito en paralelo

## 2. Corriente alterna


## 2.1. Objetivos

- Familiarizarse con el uso de un osciloscopio digital, así como con el manejo de circuitos de corriente alterna
- Obtener los parámetros característicos de un circuito de corriente alterna, como la frecuencia de corte, la impedancia o la reactancia capacitiva

## 2.2. Materiales y metodología

- Placa base y cables de conexión
- Resistencia ( $10k\Omega$ ) y condensador (12k pF)
- Generador de señales (fuente de fem senoidal
- Osciloscopio digital

Para llevar a cabo nuestro experimento lo primero que haremos es construir un circuito muy básico con la resistencia y el condensador, conectados en serie, además de nuestro generador de señales. Este circuito nos servirá para medir los potenciales en bornes de la fuente, la resistencia y el condensador para los diferentes valores de frecuencia, como se muestra en la Fig.1 y en la Fig.2.



- (a) Circuito para medir  $V_m$  y  $V_{mR}$
- (b) Circuito para  $\operatorname{medir} V_{mC}$

Figura 9: Esquemas de los circuitos realizados

Los datos de los potenciales calculados experimentalmente nos serán útiles para el cálculo de la impedancia (Z), magnitud que representaremos frente a la frecuencia para hacer una estimación de la frecuencia de corte, como se demostrará en el siguiente apartado.

La última parte de la práctica consiste en medir el desfase entre que existe entre las señales del generador  $(V_G)$  y de la resistencia  $(V_R)$ . Para ello volveremos al primer circuito de la Fig.9 y mediremos los diferentes  $\Delta t$  con el osciloscopio en modo dual. Los valores de  $t_1$  y  $t_2$  se fijan cuando las señales cruzan el eje horizontal, como se muestra en la Fig.10.




Figura 10: Representación del desfase entre señales

#### 2.3. Análisis de datos

#### 2.3.1. Frecuencia de corte

Para llevar a cabo el análisis de nuestros datos experimentales el primer paso es calcular el valor teórico de la frecuencia de corte, sustituyendo los valores de R y C:

$$f_C = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow f_C = \frac{1}{2\pi \cdot 10^4 \cdot 12 \cdot 10^{-9}} = 1326, 29 \,Hz$$
 (28)

Ahora vamos a calcular el valor de la constante de tiempo del circuito, que será una aproximación del valor real, puesto que no conocemos los datos de incertidumbre del condensador y de la fuente generadora de señales:

$$T = RC = 10^4 \cdot 12 \cdot 10^{-9} = 1, 2 \cdot 10^{-4} s \tag{29}$$

Una vez calculado el valor teórico de la  $f_C$  vamos a compararlo con el valor que obtendremos a partir de nuestros datos experimentales de los potenciales en bornes de los diferentes elementos del circuito.

f(Hz)	$\log_{10} f$	$V_m(V)$	$V_{mR}(V)$	$V_{mC}(V)$	$V_{mR}/V_{mC}$
300	2,477	9	1,95	8,40	0,23
400	2,602	9	2,52	8,20	0,31
500	2,699	9	3,04	8,00	0,38
600	2,778	9	3,60	7,80	0,46
700	2,845	9	4,08	7,40	0,55
800	2,903	9	4,56	7,20	0,63
900	2,954	9	4,88	7,00	0,70
1000	3	9	5,28	6,80	0,78
1100	3,041	9	5,52	6,40	0,86
1200	3,079	9	5,81	6,20	0,94
1350	3,130	9	6,08	6,00	1,01
1400	3,146	9	6,16	5,80	1,06
1500	3,176	9	6,40	5,40	1,19
1700	3,230	9	6,72	5,20	1,29
2000	3,301	9	7,12	4,80	1,48
2400	3,380	9	7,52	4,40	1,71
2900	3,462	9	7,84	4,20	1,87
3500	3,544	9	8,00	3,80	2,10
3750	3,574	9	8,08	3,60	2,24
3999	3,602	9	8,16	3,40	2,40

Tabla 9: Medidas de los potenciales en bornes de la fuente, la resistencia y el condensador

Para estimar la frecuencia de corte experimentalmente debemos representar la impedancia (Z) frente a la frecuencia (ambas magnitudes en escala logarítmica), en una gráfica RC. Esta gráfica constará de tres curvas:

- La curva RC
- La curva R, que representará el valor de la resistencia frente a la frecuencia
- La curva C, que representará a la reactancia capacitiva frente a la frecuencia

Estas dos últimas curvas serán asíntotas de la curva RC y su intersección debería coincidir con el valor teórico de la frecuencia de corte.

Para nuestra representación necesitamos conocer los valores de la impedancia y la reactancia capacitiva para frecuencia en escala logarítmica:

$$Z = R(\frac{V_R}{V_{mR}}) \quad X_C = \frac{1}{\omega C} \quad \omega = 2\pi f \implies X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$
 (30)

f(Hz)	$log_{10}f$	$Z(\Omega)$	$20 \log Z$	$X_C(\Omega)$	$20 \log X_C$
300	2,477	46153,85	93,28	44209,71	92,91
400	2,602	35714,29	91,06	33157,28	90,41
500	2,699	29605,26	89,43	26525,82	88,47
600	2,778	25000,00	87,96	22104,85	86,89
700	2,845	22058,82	86,87	18947,02	85,55
800	2,903	19736.84	85,91	16578,64	84,39
900	2,954	18442,62	85,32	14736,59	83,37
1000	3,000	17045,45	84,63	13262,91	82,45
1100	3,041	16304,35	84,25	12057,19	81,62
1200	3,079	15490,53	83,80	11052,43	80,87
1350	3,130	14802,63	83,41	9824,34	79,85
1400	3,146	14610,39	83,30	9473,51	79,53
1500	3,176	14062,50	82,96	8841,94	78,93
1700	3,230	13392,86	82,54	7801,71	77,84
2000	3,301	12640,45	82,03	6631,46	76,43
2400	3,380	11968,09	81,56	5526,21	74,85
2900	3,462	11479,59	81,20	4573,42	73,20
3500	3,544	11250,00	81,02	3789,40	71,57
3750	3,574	11138,61	80,94	3536,78	70,97
3999	3,602	11029,41	80,85	3316,56	70,41

Tabla 10: Cálculo de la impedancia y la reactancia capacitiva

El valor teórico de la frecuencia de corte es de 1326,29 Hz, que debería coincidir con el punto de corte de las curvas R y C. Para calcularlo analíticamente necesitamos conocer la ecuación de ambas curvas. La ecuación de la curva R se obtiene de forma trivial, pues la resistencia tiene un valor constante de  $10k\Omega$ . Para ello debemos calcular el valor de  $20\log_{10}(R)$ :

$$20\log_{10}(R) = 20\log_{10}(10,000) = 80,00 \tag{31}$$

Por tanto la ecuación de la curva R es y=80. Para conocer la ecuación de la curva C tendremos que hacer una aproximación por el método de los mínimos cuadrados a partir de los datos de la reactancia capacitiva. Con eso obtendremos una recta del tipo y=a+bx, con la que podremos calcular la intersección.

$$20\log X_C = a + b\log(f) \tag{32}$$

$$a = \frac{(\sum_{i} y_{i})(\sum_{i} x_{i}^{2}) - (\sum_{i} x_{i})(\sum_{i} x_{i}y_{i})}{n(\sum_{i} x_{i}^{2}) - (\sum_{i} x_{i})^{2}} = 142,45277771188293$$
 (33)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i}(y_i - a - bx_i)^2}{n - 2}} = 7, 7 \cdot 10^{-13}$$
 (35)

$$s(a) = s\sqrt{\frac{\sum_{i} x_{i}^{2}}{n(\sum_{i} x_{i}^{2}) - (\sum_{i} x_{i})^{2}}} = 1, 7 \cdot 10^{-12}$$
(36)

$$s(b) = s\sqrt{\frac{n}{n(\sum_{i} x_{i}^{2}) - (\sum_{i} x_{i})^{2}}} = 5, 4 \cdot 10^{-13}$$
(37)

Obtenemos así la ecuación aproximada de la curva C, de la forma:

$$y = 142,45277771188293 - 19,9999999999999996x$$
 (39)

Para obtener el valor de  $\log_{10} f$  en donde las curvas R y C interseccionan debemos resolver la siguiente ecuación:

Al resolverla obtenemos un valor de x=3,12264, que corresponde con un valor para la frecuencia de corte de  $10^{3,12264}=1326,294596\,Hz$ , muy similar al calculado teóricamente.

Por último, cabe destacar que el coeficiente de regresión tiene un valor negativo por ser  $X_C$  y la frecuencia magnitudes inversamente proporcionales.




Figura 11: Curvas RC, R y C

Para terminar con nuestro cálculo de la frecuencia de corte a partir de los datos experimentales vamos a representar la función  $\frac{V_{mR}}{V_{mC}}$  respecto a la frecuencia. Para ello vamos a realizar un ajuste lineal por el método de los mínimos cuadrados de los datos obtenidos, aproximando nuestros datos a una recta del tipo y=bx, ya que no tenemos término independiente. El valor de la frecuencia de corte se corresponde con la frecuencia que verifique que  $\frac{V_{mR}}{V_{mC}}=1$ .

$$b = \frac{\sum_{i} x_{i} y_{i}}{\sum_{i} x_{i}^{2}} = 0,0006555746874182195 \tag{41}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i}(y_i - bx_i)^2}{n - 1}} = 0.14315488119093 \tag{42}$$

$$s(b) = \frac{s}{\sqrt{\sum_{i} x_{i}^{2}}} = 1,6437544976917146 \cdot 10^{-5}$$
 (43)

$$r = \frac{\sum_{i} x_{i} y_{i}}{\sqrt{(\sum_{i} x_{i}^{2})(\sum_{i} y_{i}^{2})}} = 0,994 \tag{44}$$

A partir de nuestro análisis por mínimos cuadrados podemos aproximar nuestros datos de  $\frac{V_{mR}}{v_{mC}}$  a una recta de ecuación:

$$y = 0.0006555746874182195x \tag{45}$$




Figura 12: Representación de  $\frac{V_{mR}}{V_{mC}}$  frente a la frecuencia

El valor de la frecuencia de corte coincide con el valor de frecuencia para el que  $\frac{V_{mR}}{V_{mC}}=1$ , es decir:

$$1 = 0.0006555746874182195x \tag{46}$$

Si resolvemos esta ecuación obtenemos un valor para la frecuencia de corte de  $x=1525,379211845708\,Hz$ , algo mayor que el valor teórico  $(1326,29\,Hz)$ . Esta discordancia se debe probablemente a un error a la hora de realizar las mediciones, que es sustancialmente mayor al error cometido en el método de las curvas R y C (se puede observar por los coeficientes de regresión, siendo el del primer método mucho más próximo a 1).

#### 2.3.2. Desfase entre señales

La otra parte de la práctica consiste en medir el desfase que existe entre las señales del generador  $(V_G)$  y de la resistencia  $(V_R)$ . Para ello debemos medir  $\Delta t$  entre las dos señales para los diferentes valores de frecuencia, pues ambas magnitudes están relacionadas mediante la siguiente fórmula:

$$\varphi = -2\pi f \Delta t \tag{47}$$

Donde  $\varphi$  es la diferencia de fase de las señales de  $V_G$ , de fase  $\omega t_1$ , y  $V_R$ , de fase  $\omega t_2 + \varphi$ .

f(Hz)	$\log_{10} f$	$\Delta t (\mu s)$	arphi(rad)	$arphi({}^{\scriptscriptstyle \Omega})$
300	2,477	680	1,282	73,45
400	2,602	520	1,206	69,10
500	2,699	360	1,131	64,80
600	2,778	320	1,206	69,10
700	2,845	240	1,056	60,50
800	2,903	200	1,005	57,58
900	2,954	164	0,927	53,11
1000	3,000	152	0,955	54,72
1100	3,041	128	0,885	50,7
1200	3,079	104	0,784	44,92
1350	3,130	88	0,764	43,77
1400	3,146	84	0,739	42,34
1500	3,176	72	0,679	38,9
1700	3,230	60	0,641	36,73
2000	3,301	48	0,603	34,55
2400	3,380	32	0,482	27,62
2900	3,462	28	0,510	29,22
3500	3,544	20	0,440	25,21
3750	3,574	16	0,377	21,60
3999	3,602	12	0,302	17,30

Tabla 11: Medidas de  $\Delta t$  y cálculo del desfase

A partir de los datos obtenidos experimentalmente podemos representar gráficamente el desfase (en grados sexagesimales), frente a la frecuencia (en escala logarítmica). El valor de la frecuencia de corte debería coincidir con un valor de  $\varphi=45$ . Para calcular el valor del desfase a partir de nuestros datos los hemos ajustado al siguiente polinomio de orden tres mediante Python:

$$y = 50,388x^3 - 464,717x^2 + 1364,764x - 1220,366$$
 (48)




Figura 13: Representación del desfase frente a la frecuencia en escala logarítmica

Para calcular analíticamente el valor aproximado de la frecuencia de corte a partir de nuestro polinomio de grado 3 tenemos que resolver la siguiente ecuación:

$$45 = 50,388x^3 - 464,717x^2 + 1364,764x - 1220,366$$
 (49)

Esta ecuación tiene dos raíces reales, pero nos interesa solo la que se encuentra en nuestro rango de frecuencias, x=3,10892. La frecuencia asociada a ese valor es:

$$10^{3,10892} = 1285,0499232 Hz (50)$$

Este valor de la frecuencia de corte se acerca bastante al calculado teóricamente, de 1326, 29Hz, el error se debe seguramente a la aproximación por el polinomio y a los errores a la hora de tomar las medidas experimentales.

### 2.4. Conclusión

El objetivo de esta práctica era realizar una primera aproximación al tratamiento de circuitos de corriente alterna, entendiendo la corriente eléctrica como una oscilación. Además de eso tuvimos la oportunidad de tratar por primera vez con instrumentos de medida, como el osciloscopio, o nuevos elementos para la construcción de circuitos eléctricos, como el condensador.

Como conclusión podemos afirmar que hemos comprobado experimentalmente el valor de la frecuencia de corte con los dos métodos propuestos, mediante la intersección de las curvas R y C y mediante la representación del cociente  $\frac{V_{mR}}{V_{mC}}$  para los diferentes valores de frecuencia. Además de eso pudimos medir los diferentes desfases entre la señal del generador y de la resistencia para cada valor de frecuencia, comprobando con bastante éxito que el desfase para la frecuencia de corte es de 45°.